
Таблицы Программирования

DSC[®]
Power 864[™]

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

PC5020 Версия 3.2

DLS-3 в.1.3 и выше

Оглавление

Глава 1: Для записей	1	[377] Переменные коммуникатора	21
Информация о системе	1	Опции коммуникатора	22
Информация о программировании зон	2	Преамбулы LINKS1000	22
Глава 2: Программирование пультов	4	Глава 7: Опции загрузки	23
Глава 3: Основное программирование	5	Глава 8: Программирование выходов	24
Программирование зон	5	Атрибуты программируемых выходов	24
Системные времена и коды	6	Назначение выходов разделам	25
Программирование выходов	6	Глава 9: Опции национальной настройки	26
Системные опции	7	Глава 10: Программирование модулей	27
Назначение зон пультов	8	Глава 11: Специальные функции	28
Опции времени опроса зон	8	установщика	28
Глава 4: Дополнительное программирование	9	Приложение А: Программирование пульта	29
Атрибуты зон	9	LCD5500Z	29
Системные таймеры	11	Пульты LCD5500Z в.3.0 и выше	31
Расписание автопостановки	11	Символы ASCII	33
Глава 5: Программирование разделов и зон	13	Приложение В: Программирование пульта	34
[201] Разрешение разделов	13	LCD5501Z	34
Назначение зон разделам	13	Программирование опций пульта	34
Глава 6: Программирование коммуникатора	16	Программирование дверного колокольчика	35
Номера телефонов	16		
[350] Форматы коммуникатора	20		
Направления передачи сообщений	20		

Ссылки, приведенные ниже, относятся к Инструкции по установке. Ячейки программирования в таблицах приведены по порядку нумерации.

Руководство по программированию Power864					
	Стр.	Ячейка		Стр.	Ячейка
Программирование зон			Формат Пейджера		
Назначение типов зон	21	[001]-[004]	Первый, второй и третий номера телефонов	34	[301]-[303]
Атрибуты зон	32	[101]-[164]	Команда отключения функции Call Waiting	34	[304]
Добавление проводных зон			Пультовой номер системы	34	[310]
Назначение номеров зон на расширителе	7	2.6	Пульты номера разделов	34	[311]-[318]
Маска разрешения разделов	33	[201]	Коды сообщений	Пр.А	[320]-[349]
Назначение зон разделам	33	[202]-[265]	Формат коммуникатора	37	[350]
Назначение типов зон	21	[001]-[004]	Направления передачи сообщений	39	[351]-[376]
Атрибуты зон	32	[101]-[164]	Дозвон до пользователя		
Добавление беспроводных зон			Первый, второй и третий номера телефонов	34	[301]-[303]
Регистрация серийных номеров	РС5132, яч. [804]		Команда отключения функции Call Waiting	34	[304]
Маска разрешения разделов	33	[201]	Пульты номер системы	34	[310]
Назначение зон разделам	33	[202]-[265]	Пульты номера разделов	34	[311]-[318]
Назначение типов зон	21	[001]-[004]	Коды сообщений	Пр.А	[320]-[349]
Атрибуты зон	32	[101]-[164]	Формат коммуникатора	37	[350]
Добавление адресных зон			Направления передачи сообщений	39	[351]-[376]
Регистрация серийных номеров	РС5100, яч. [805]		Передача тестового сообщения		
Маска разрешения разделов	33	[201]	Код тестового сообщения	Пр.А	[348]
Назначение зон разделам	33	[202]-[265]	Переменные коммуникатора	39	[377]
Назначение типов зон	21	[001]-[004]	Время дня передачи тестового сообщения	40	[378]
Атрибуты зон	32	[101]-[164]	Шестой набор системных опций, опция [1]	30	[018]
Добавление зон пультов			Контроль телефонной линии		
Назначение адресов пультов	7	[000]	Третий набор системных опций, опции [7], [8]	28	[015]
Назначение адресов зон пультов	31	[020]	Переменные коммуникатора	39	[377]
Маска разрешения разделов	33	[201]	Коды сообщений	Пр.А	[345], [364]
Назначение зон разделам	33	[202]-[265]	Программируемые выходы		
Подключение зон пультов	10	2.11	Программируемые выходы PGM1 и PGM2	23	[009]
Двухпроводные дымовые извещатели			Программируемые выходы PGM3 – PGM10	23	[010]
Программирование выхода	23	[009]	Программируемые выходы PGM11– PGM14	23	[011]
Приоритетные коды тревог/восстановления	34	[329]	Атрибуты программируемых выходов	44	[501]-[514]
Подключение двухпроводных извещателей	8	2.10	Назначение выходов разделам	45	[551]-[564]
Связанные зоны			Загрузка		
Шестой набор системных опций – Опция [6]	30	[018]	Первый код опций загрузки	44	[401]
Атрибуты зон	32	[101]-[164]	Номер телефона компьютера загрузки	44	[402]
Таймер связанных зон/Полицейского кода	32	[176]	Код доступа загрузки	44	[403]
Коды сообщений дополнительных тревог	34	[328]	Идентификационный номер панели	44	[404]
Дополнительные разделы			Таймер двойного звонка	44	[405]
Назначение пультов разделам	7	[000]	Количество звонков до ответа	44	[406]
Программирование разделов и зон	33	[202]-[265]	Выход sireны		
Пульты номера разделов 1-8	34	[311]-[317]	Системные времена	22	[005], [009]
Программирование кодов доступа	15	4.2	Первый набор системных опций, опция [8]	26	[013]
Коммуникатор			Второй набор системных опций, опции [1]-[5]	27	[014]
Первый набор опций коммуникатора, опция 1	40	[380]	Автопостановка на охрану		
Третий набор системных опций, опция 7	28	[015]	Расписание автопостановки на охрану	33	[181]-[188]
Передача в формате SIA			Таймер задержки автопостановки	32	[175]
Первый, второй и третий номера телефонов	34	[301]-[303]	Предупреждение об автопостановке	33	[199]
Команда отключения функции Call Waiting	34	[304]	Первый набор системных опций, опция [1]	29	[017]
Пульты номер системы	34	[310]	Постановка при отсутствии активности		
Пульты номера разделов	34	[311]-[318]	Таймер отсутствия активности	33	[191]-[198]
Коды сообщений	Пр.А	[320]-[349]	Предупреждение об отсутствии активности	33	[190]
Формат коммуникатора	37	[350]	Опции национальной настройки		
Направления передачи сообщений	39	[351]-[376]	Автоматическая подстройка часов	45	[700]
1-й, 2-й и 3-й набор опций коммуникатора	40	[380]-[382]	Опции национальной настройки	45	[701], [702]
Передача в формате Contact ID			Задержка между попытками дозвона	46	[703]
Первый, второй и третий номера телефонов	34	[301]-[303]	Программирование модулей		
Команда отключения функции Call Waiting	34	[304]	Программирование модулей	47	[801]-[851]
Пульты номер системы	34	[310]	Специальные функции установщика		
Пульты номера разделов	34	[311]-[318]	Специальные функции установщика	47	[901]-[999]
Коды сообщений	Пр.А	[320]-[349]			
Формат коммуникатора	37	[350]			
Направления передачи сообщений	39	[351]-[376]			
1-й, 2-й и 3-й набор опций коммуникатора	40	[380]-[382]			

Глава 1: Для записей

Информация о системе

Пользователь: _____

Адрес: _____

Телефон: _____ Дата установки: _____

Код Установщика: _____

Информация о модулях и пультах

Модуль	Описание	Расположение
PC5020	Контрольная панель	_____
PC5100	Модуль адресных зон	_____
PC5108	Расширитель зон №1	_____
PC5108	Расширитель зон №2	_____
PC5108	Расширитель зон №3	_____
PC5108	Расширитель зон №4	_____
PC5108	Расширитель зон №5	_____
PC5108	Расширитель зон №6	_____
PC5108	Расширитель зон №7	_____
PC5132	Модуль приемника №1	_____
PC5132	Модуль приемника №2	_____
PC5132	Модуль приемника №3	_____
PC5132	Модуль приемника №4	_____
PC5200	Модуль блока питания №1	_____
PC5200	Модуль блока питания №2	_____
PC5200	Модуль блока питания №3	_____
PC5200	Модуль блока питания №4	_____
PC5204	Модуль выходов с БП	_____
PC5208	Модуль слаботочных выходов	_____
PC5700	Пож. расширитель/Телефонный	_____
PC5720	Пож. расширитель/DVACS	_____
PC59XX	Аудио интерфейс	_____
Escort5580	Модуль голосовых сообщений	_____
PC5400	Модуль подключения принтера	_____
PC5400	Модуль DVACS	_____
LINKS1000	Сотовый Коммуникатор	_____
LINKS2X50	Модуль радиоканала	_____
Skuroute	Трансивер	_____

Пульты	Тип	Расположение
Пульт 1	_____	_____
Пульт 2	_____	_____
Пульт 3	_____	_____
Пульт 4	_____	_____
Пульт 5	_____	_____
Пульт 6	_____	_____
Пульт 7	_____	_____
Пульт 8	_____	_____

Информация о программировании зон

Зоны программируются в ячейках [001] – [004], [101] – [164], [020] и [202] – [265]. Используйте данную таблицу для записи установленных параметров зон. Обратитесь к Приложению А для программирования названий зон.

№ Зоны	Название зоны	Тип зоны	Атрибуты зоны*								9	Серийный номер (беспроводные)	Раздел							
			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

*** Атрибуты зон:**

Атрибут 1	Сирена/Тихая	Атрибут 5	С принудительной постановкой
Атрибут 2	Сирена Постоянная/Пульсирующая	Атрибут 6	Счетчик срабатываний
Атрибут 3	Дверной колокольчик	Атрибут 7	С задержкой передачи
Атрибут 4	Исключаемая	Атрибут 8	Беспроводная
		Атрибут 9	Связанная

№ Зоны	Название зоны	Тип зоны	Атрибуты зоны*								9	Серийный номер (беспроводные)	Раздел							
			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				

*** Атрибуты зон:**

Атрибут 1	Сирена/Тихая	Атрибут 5	С принудительной постановкой
Атрибут 2	Сирена Постоянная/Пульсирующая	Атрибут 6	Счетчик срабатываний
Атрибут 3	Дверной колокольчик	Атрибут 7	С задержкой передачи
Атрибут 4	Исключаемая	Атрибут 8	Беспроводная
		Атрибут 9	Связанная

Глава 2: Программирование пультов

[000] Назначение адреса пульта

ПРИМЕЧАНИЕ: Назначение адресов следует сделать для всех пультов

[0] Адрес (Допустимые значения: 0-8 для раздела, 1-8 для адреса; т.е. введите [31] для адреса 1, раздела 3)

[1] Назначение функции кнопки 1 (Допустимые значения: 00 – 32)

[2] Назначение функции кнопки 2 (Допустимые значения: 00 – 32)

[3] Назначение функции кнопки 3 (Допустимые значения: 00 – 32)

[4] Назначение функции кнопки 4 (Допустимые значения: 00 – 32)

[5] Назначение функции кнопки 5 (Допустимые значения: 00 – 32)

Функции функциональных кнопок:

00 Кнопка не используется	11 [*] [5] Программирование кодов	22 Выбор активной камеры
01 Выбор раздела 1	12 [*] [6] Функции пользователя	23 Повтор исключенных зон
02 Выбор раздела 2	13 Включение выхода, Команда 1 [*] [7] [1]	24 Вызов списка исключения
03 Постановка на охрану «Дома»	14 Включение выхода, Команда 2 [*] [7] [2]	25 Для дальнейшего использования
04 Постановка на охрану «Ушел»	15 Общая голосовая подсказка	26 Для дальнейшего использования
05 [*][9] Постановка без задержки на вход	16 [*] [0] Однократный выход	27 Выбор раздела 3
06 [*][4] Вкл/Выкл дверного колокольчика	17 [*] [1] Пост. на охрану внутр. Зон	28 Выбор раздела 4
07 [*][6] [----] [4] Проверка системы	18 Идентифицированная голос. подсказка	29 Выбор раздела 5
08 [*][1] Исключение зон	19 Включение выхода, Команда 3 [*] [7] [3]	30 Выбор раздела 6
09 [*] [2] Просмотр неисправностей	20 Для дальнейшего использования	31 Выбор раздела 7
10 [*] [3] Память тревог	21 Включение выхода, Команда 4 [*] [7] [4]	32 Выбор раздела 8

	Адрес/ Раздел	Функция кнопки 1	Функция кнопки 2	Функция кнопки 3	Функция кнопки 4	Функция кнопки 5
Пульт с индикаторами (заводская установка)	11	03	04	06	14	16
Пульт с ЖКИ (заводская установка)	18	03	04	06	14	16
ПУЛЬТ 1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ПУЛЬТ 2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ПУЛЬТ 3	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ПУЛЬТ 4	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ПУЛЬТ 5	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ПУЛЬТ 6	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ПУЛЬТ 7	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ПУЛЬТ 8	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Глава 3: Основное программирование

Назначение типов зон

00 Зона не используется	12 24ч нападение*	23 Постановка на охрану тумблером*
01 Зона с задержкой 1*	13 24ч газ*	24 Зона ответа LINKS*
02 Зона с задержкой 2*	14 24ч нагрев*	25 Прохода с задержкой*
03 Мгновенная*	15 24ч Дополнительная*	26 24ч без тревоги*
04 Зона прохода*	16 24ч «Паника»*	27 24ч протечка с задержкой
05 Внутренняя прохода*	17 24ч «Опасность»*	28 24ч протечка мгновенная
06 Внутренняя с задержкой*	18 24ч спринклерная*	29 Пожарная с авто проверкой
07 Пожарная с задержкой**	19 24ч вода*	30 Пожарная контрольная
08 Стандартная пожарная	20 24ч заморозка*	31 Дневная зона*
09 24ч контрольная	21 24ч темпер с фиксацией*	87 Пожарная с задержкой (беспроводная)**
10 24ч зуммер*	22 Постановка на охрану кнопкой*	88 Стандартная пожарная (беспроводная)**
11 24ч охранная*		

* Только для охранных систем

** Только для пожарных систем

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании круглосуточных зон с зуммером необходима установка пульта

ПРИМЕЧАНИЕ: Программирование зон пультов в ячейке [020]. Программирование атрибутов зон в ячейках [101] – [164], назначение зон разделам в ячейках [202] – [265].

Ячейка №	Зона №	Заводская установка	Тип зоны	Ячейка №	Зона №	Заводская установка	Тип зоны
[001]	01	01	□□	[003]	33	00	□□
	02	03	□□		34	00	□□
	03	03	□□		35	00	□□
	04	03	□□		36	00	□□
	05	04	□□		37	00	□□
	06	04	□□		38	00	□□
	07	04	□□		39	00	□□
	08	04	□□		40	00	□□
	09	00	□□		41	00	□□
	10	00	□□		42	00	□□
	11	00	□□		43	00	□□
	12	00	□□		44	00	□□
	13	00	□□		45	00	□□
	14	00	□□		46	00	□□
	15	00	□□		47	00	□□
	16	00	□□		48	00	□□
[002]	17	00	□□	[004]	49	00	□□
	18	00	□□		50	00	□□
	19	00	□□		51	00	□□
	20	00	□□		52	00	□□
	21	00	□□		53	00	□□
	22	00	□□		54	00	□□
	23	00	□□		55	00	□□
	24	00	□□		56	00	□□
	25	00	□□		57	00	□□
	26	00	□□		58	00	□□
	27	00	□□		69	00	□□
	28	00	□□		60	00	□□
	29	00	□□		61	00	□□
	30	00	□□		62	00	□□
	31	00	□□		63	00	□□
	32	00	□□		64	00	□□

[005] Системные времена

ПРИМЕЧАНИЕ: Допустимые значения Задержки на вход: 001-255 секунд, Задержки на выход: 001-255 секунд.

[01] Раздел 1 Задержки на вход и выход

030 Задержка на вход №1
 045 Задержка на вход №2
 120 Задержка на выход

[05] Раздел 5 Задержки на вход и выход

030 Задержка на вход №1
 045 Задержка на вход №2
 120 Задержка на выход

[02] Раздел 2 Задержки на вход и выход

030 Задержка на вход №1
 045 Задержка на вход №2
 120 Задержка на выход

[06] Раздел 6 Задержки на вход и выход

030 Задержка на вход №1
 045 Задержка на вход №2
 120 Задержка на выход

[03] Раздел 3 Задержки на вход и выход

030 Задержка на вход №1
 045 Задержка на вход №2
 120 Задержка на выход

[07] Раздел 7 Задержки на вход и выход

030 Задержка на вход №1
 045 Задержка на вход №2
 120 Задержка на выход

[04] Раздел 4 Задержки на вход и выход

030 Задержка на вход №1
 045 Задержка на вход №2
 120 Задержка на выход

[08] Раздел 8 Задержки на вход и выход

030 Задержка на вход №1
 045 Задержка на вход №2
 120 Задержка на выход

[09] Время звучания сирены (все разделы)

004 Введите 3 цифры 001-255 (минуты)

[006] Код установщика

Заводская установка

5555

[007] Мастер код

Заводская установка

1234

[008] Код обслуживания

Заводская установка

AAAA

Программирование выходов PGM

Функции программируемых выходов

- | | |
|---|---|
| 01 Охранная и пожарная тревога | 14 Сброс телефонного оборудования |
| 02 Для будущего использования | 15 Управление из программы DLS |
| 03 Сброс дымовых извещателей [*][7][2] | 16 Поддержка LINKS 1000 (только для PGM 1) |
| 04 Поддержка двухпроводных извещателей (PGM2) | 17 Режим охраны «Ушел» |
| 05 Режим охраны | 18 Режим охраны «Дома» |
| 06 Готовность к постановке на охрану | 19 Выход включается по команде №1 ([*][7][1]) |
| 07 Режим следования зуммеру пульта | 20 Выход включается по команде №2 ([*][7][2]) |
| 08 Напоминание о задержке | 21 Выход включается по команде №3 ([*][7][3]) |
| 09 Неисправность (по опциям неисправности) | 22 Выход включается по команде №4 ([*][7][4]) |
| 10 Работа по событию (по опциям событий) | 23 Вход 24ч без оповещения (только PGM2) |
| 11 Темпер (все источники) | 24 Вход 24ч с оповещением сиреной (только PGM2) |
| 12 Тревога при неисправности телефонной линии | 25 Охранная и пожарная тревога с задержкой |
| 13 Сообщение передано | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте одновременно в одной системе функции [03] и [20].

[009] Программирование выходов PGM1 и PGM2 (на плате панели)

ПРИМЕЧАНИЕ: Атрибуты выходов PGM программируются в ячейках [501] – [514]. Назначение разделам – ячейки [551]-[564]

Заводская установка

Заводская установка

19 PGM 1 10 PGM 2

[010] Программирование выходов PGM3 – PGM10 (на плате панели и PC5208)

ПРИМЕЧАНИЕ: Атрибуты выходов PGM программируются в ячейках [501] и [514]. Назначение разделам – ячейки [551]-[564]

Заводская установка

Заводская установка

01 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 3 (панель/PC5208)	01 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 7 (PC5208)
01 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 4 (панель /PC5208)	01 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 8 (PC5208)
01 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 5 (PC5208)	01 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 9 (PC5208)
01 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 6 (PC5208)	01 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 10 (PC5208)

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая пара данных используется для программирования типов выходов 3 и 4 панели и выходов 1 и 2 PC5208 одновременно. Если используются выходы панели и модуля, они всегда запрограммированы одинаково.

[011] Программирование выходов PGM11 – PGM14 (PC5204)

ПРИМЕЧАНИЕ: Атрибуты выходов PGM программируются в ячейках [501] и [514]. Назначение разделам – ячейки [551]-[564]

Заводская установка

01 PGM 11
01 PGM 12

Заводская установка

01 PGM 12
01 PGM 14

Другие системные опции

[012] Опции блокировки пульта

ПРИМЕЧАНИЕ: Если блокировка пульта включена, то контрольную панель нельзя снять с охраны зоной управления.

Заводская установка

000 Число ошибочных кодов до блокировки пульта (001–255 кодов)
000 Продолжительность блокировки пульта (001–255 минут)

[013] Первый набор системных опций

Заводская

установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ	<input type="text"/> 1	Н.З. шлейфы	Оконечные резисторы
ВЫКЛ	<input type="text"/> 2	Двойные оконечные резисторы	Одиночные оконечные резисторы
ВКЛ*	<input type="text"/> 3*	Показывать неисправности на охране	Только неисправ. пож. зон на охране
ВЫКЛ	<input type="text"/> 4	Темпер не как открытые зоны	Темпер как открытые зоны
ВКЛ	<input type="text"/> 5	Расписание автопостановки в меню [*][6]**	Расписание только в меню установщика
ВКЛ	<input type="text"/> 6	Сирена при неправильном выходе	Нет sireны при неправильном выходе
ВКЛ	<input type="text"/> 7	Буф.пам. учитывает счетчик срабатываний.	Буфер памяти фиксирует все события
ВЫКЛ	<input type="text"/> 8	Специальный сигнал пожарной sireны	Стандартный сигнал пожарной sireны

* Опция 3 должна быть выключена для пультов с ЖКИ версий ниже 2.0.

** Эта опция относится ко всем разделам

[014] Второй набор системных опций

Заводская

установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ	<input type="text"/> 1	Сирена при постановке и снятии	Нет sireны при постановке и снятии
ВЫКЛ	<input type="text"/> 2	Сирена при авто постановке	Нет sireны при авто постановке
ВЫКЛ	<input type="text"/> 3	Сирена при задержке на выход	Нет sireны при задержке на выход
ВЫКЛ	<input type="text"/> 4	Сирена при задержке на вход	Нет sireны при задержке на вход
ВЫКЛ	<input type="text"/> 5	Сирена при неисправности	Нет sireны при неисправности
ВКЛ	<input type="text"/> 6	Сигнал при задержке на выход	Нет сигнала при задержке на выход
ВЫКЛ	<input type="text"/> 7	Прерывание задержки на выход разрешено	Прерывание задержки на выход запрещено
ВЫКЛ	<input type="text"/> 8	Пожарная sireна до ввода кода	Пожарная sireна по врем. звучания sireны

[015] Третий набор системных опций

Заводская

установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВКЛ	<input type="text"/> 1	Кнопка Fire включена	Кнопка Fire выключена
ВЫКЛ	<input type="text"/> 2	Кнопка Паника с оповещением	Кнопка Паника без оповещения
ВЫКЛ	<input type="text"/> 3	Однократный выход разрешен Быстрая постановка разрешена/	Однократный выход запрещен Быстрая постановка запрещена/
ВКЛ*	<input type="text"/> 4	Функциональные кнопки без кода	Функциональные кнопки требуют ввод кода
ВЫКЛ**	<input type="text"/> 5	Для исключения требуется код	Для исключения не требуется код
ВЫКЛ	<input type="text"/> 6	Мастер код не изменяемый	Мастер код изменяемый
ВКЛ	<input type="text"/> 7	Контроль телефонной линии включен	Контроль тел. линии выключен
ВЫКЛ	<input type="text"/> 8	Сирена при неисправ. тел. на охране	Сигнал неисправности тел.линии на охране

* При использовании PC5132 версии 2.1 и ниже с брелками WLS909, нужно включить опцию [4], чтобы кнопка постановки на охрану работала.

** Если опция [5] включена, функциональная кнопка типа [08] Исключение зон, будет требовать ввода кода доступа, даже если включена опция [4].

[016] Четвертый набор системных опций

Заводская

установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВКЛ	<input type="checkbox"/>	1 Показывать неисправность АС	Не показывать неисправность АС
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	2 Инд. Неиспр. мигает при сбое питания	Инд. Неиспр. не показ. сбоев АС
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	3 Выключать простаивающий пульт	Пульт всегда включен
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	4 Для разблокировки пульта требуется код	Разблокировка пульта без кода
ВКЛ	<input type="checkbox"/>	5 Подсветка кнопок пульта включена	Подсветка кнопок пульта выключена
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	6 Режим энергосбережения включен	Режим энергосбережения выключен
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	7 Показывать исключенные зоны на охране	Не показывать исключенные зоны на охране
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	8 Темпер пульта включен	Темпер пульта выключен

[017] Пятый набор системных опций

Заводская

установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВКЛ	<input type="checkbox"/>	1 Брелки не требуют кода доступа*	Брелки требуют код доступа
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	2 Запись о наличии помех через 5 минут	Запись о наличии помех через 30 секунд
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	3 Оповещение о наличии помех как неисправ.	Не оповещать о наличии помех
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	4 Двойное срабатывание разрешено	Двойное срабатывание выключено
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	5 Сообщ. Не поставлено на охрану включено	Сообщ. Не поставлено на охрану выключено
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	6 Переход на летнее время включен	Переход на летнее время выключен
ВКЛ	<input type="checkbox"/>	7 Периодический тест камер включен	Периодический тест камер выключен
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	8 Сирена только при пост./снятии брелком	Сирена при постановке/снятии всегда**

*Эта опция должна быть включена при использовании РС5132 версий 2.1 и ниже.

** Эта опция дополняет опцию 1 в Ячейке [014].

[018] Шестой набор системных опций

Заводская

установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	1 Исключение передачи теста включено	Исключение передачи теста выключено
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	2 Голосовой колокольчик включен	Голосовой колокольчик выключен
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	3 Голосовая тревога включена	Голосовая тревога выключена
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	4 Снятие тревоги протечки разрешено	Снятие тревоги протечки запрещено
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	5 Зуммеры пультов следуют сирене	Зуммеры пультов не оповещают о тревоге
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	6 Связанные зоны разрешены	Связанные зоны запрещены
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	7 Перезапуск задержки на выход разрешен	Перезапуск задержки на выход запрещен
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	8 Сигнал зуммера при сбое сети	Нет сигналов зуммера при сбое сети

ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы функции связанных зон, требуется включить опцию [6] в Ячейке [018] и установить атрибут [9] для желаемых зон в ячейках [101]-[164].

Назначение зон пультов

[020] Назначение зоны пультов

Примечание: Только один Пульт может быть назначен одной зоне.

Заводская установка

00	<input type="checkbox"/>	Зона пульта (Адрес 1) Допустимые номера зон 01–64
00	<input type="checkbox"/>	Зона пульта (Адрес 2) Допустимые номера зон 01–64
00	<input type="checkbox"/>	Зона пульта (Адрес 3) Допустимые номера зон 01–64
00	<input type="checkbox"/>	Зона пульта (Адрес 4) Допустимые номера зон 01–64
00	<input type="checkbox"/>	Зона пульта (Адрес 5) Допустимые номера зон 01–64
00	<input type="checkbox"/>	Зона пульта (Адрес 6) Допустимые номера зон 01–64
00	<input type="checkbox"/>	Зона пульта (Адрес 7) Допустимые номера зон 01–64
00	<input type="checkbox"/>	Зона пульта (Адрес 8) Допустимые номера зон 01–64

Опции времени опроса зон

[030] Опции времени опроса зон

Заводская установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	Зона 1 с быстрым опросом	Зона 1 со стандартным опросом
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	Зона 2 с быстрым опросом	Зона 2 со стандартным опросом
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	Зона 3 с быстрым опросом	Зона 3 со стандартным опросом
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	Зона 4 с быстрым опросом	Зона 4 со стандартным опросом
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	Зона 5 с быстрым опросом	Зона 5 со стандартным опросом
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	Зона 6 с быстрым опросом	Зона 6 со стандартным опросом
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	Зона 7 с быстрым опросом	Зона 7 со стандартным опросом
ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	Зона 8 с быстрым опросом	Зона 8 со стандартным опросом

Глава 4: Расширенное программирование

Заводская установка атрибутов зон (ВКЛ = опция включена; ВЫКЛ = опция выключена):

Атрибут:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сирена Нет	Пост. Импульсн.	Колокольч Нет.	Исключен. Нет.	Принудит. Нет.	Счетчик Нет.	Зад. прд. Нет.	Беспров. Нет	Связан. Нет
Тип зоны:									
00 Зона не используется	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
01 Зона с задержкой 1	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
02 Зона с задержкой 2	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
03 Мгновенная	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
04 Зона прохода	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
05 Внутренняя прохода	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
06 Внутренняя с задержкой	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
07 Пожарная с задержкой	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
08 Стандартная пожарная	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
09 24ч контрольная	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
10 24ч зуммер	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
11 24ч охранная	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
12 24ч нападение	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
13 24ч газ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
14 24ч нагрев	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
15 24ч медицинская	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
16 24ч «Паника»	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
17 24ч «Опасность»	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
18 24ч спринклерная	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
19 24ч вода	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
20 24ч заморозка	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
21 24ч темпер с фиксацией	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
22 Постановка кнопкой	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
23 Постановка тумблером	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
24 Зона ответа LINKS	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
25 Прохода с задержкой	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
26 24ч без тревоги	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
27 24ч Протечки с задержкой	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
28 24ч Протечки	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
29 Пож. С авто проверкой	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
30 Пож. Контрольная	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
31 Дневная	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
87 Пож. с зад. (беспровод.)	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ
88 Станд. пож. (беспровод.)	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ

Ячейка	Зона №	Тип зоны*	Сирена	Пост.	Колокольч	Исключен.	Принудит.	Счетчик	Зад. прд.	Беспров.	Связан.
			Нет	Импульсн.	Нет.	Нет	Нет	Нет.	Нет.	Нет	Нет
			1	2	3	4.	5.	6	7	8	9
[101]	01	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	02	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	03	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	04	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	05	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	06	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	07	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	08	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[109]	09	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110]	10	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111]	11	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112]	12	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113]	13	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114]	14	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115]	15	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116]	16	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ячейка	Зона №	Тип зоны*	Сирена Нет 1	Пост. Импульсн. 2	Колокольч Нет. 3	Исключен. Нет 4.	Принудит. Нет 5.	Счетчик Нет. 6	Зад. прд. Нет. 7	Беспров. Нет 8	Связан. Нет 9
[117]	17	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118]	18	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[119]	19	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	20	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	21	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	22	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	23	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	24	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	25	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	26	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	27	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	28	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	29	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	30	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	31	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	32	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[133]	33	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	34	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Заполните эти поля на основе данных ячеек [001]-[004]

Системные таймеры

[165] Максимальное число попыток соединения по каждому телефонному номеру

Заводская установка: 007 | | | | | | Допустимые значения 001–015 попыток (не вводите 000)

[166] Время ожидания ответа станции мониторинга (для всех форматов)

Заводская установка: 040 | | | | | | Допустимые значения 001–255 секунд

[167] Время ожидания ответа через коммуникатор T-Link

Заводская установка: 020 | | | | | | Допустимые значения 001–255 секунд

[170] Таймер программируемых выходов PGM

Заводская установка: 005 | | | | | | Допустимые значения 001–255 секунд

[175] Таймер задержки авто постановки на охрану

Заводская установка: 000 | | | | | | Допустимые значения 001–255 минут, 000 – автопостановка может быть отменена.

[176] Таймер связанных зон/Полицейского кода

Заводская установка: 060 | | | | | | Допустимые значения 001–255 секунд/минут

[177] Таймер задержки передачи сообщения Протечки

Заводская установка: 000 | | | | | | Допустимые значения 000–090 секунд

[178] Таймер интервала sireны для голосовой тревоги

Заводская установка: 015 | | | | | | Допустимые значения 001–255 секунд

Расписание автоматического включения режима охраны

Введите четырехзначное число (ЧЧ:ММ) для каждого дня недели, когда система должна автоматически включать режим охраны. Заводская установка - выключено (9999). Допустимые значения 0000–2359

Ячейка	Раздел	День недели	Время дня	Ячейка	Раздел	День недели	Время дня
[181]	1	Воскресенье	:	[185]	5	Воскресенье	:
		Понедельник	:			Понедельник	:
		Вторник	:			Вторник	:
		Среда	:			Среда	:
		Четверг	:			Четверг	:
		Пятница	:			Пятница	:
Суббота	:	Суббота	:				
[182]	2	Воскресенье	:	[186]	6	Воскресенье	:
		Понедельник	:			Понедельник	:
		Вторник	:			Вторник	:
		Среда	:			Среда	:
		Четверг	:			Четверг	:
		Пятница	:			Пятница	:
Суббота	:	Суббота	:				
[183]	3	Воскресенье	:	[187]	7	Воскресенье	:
		Понедельник	:			Понедельник	:
		Вторник	:			Вторник	:
		Среда	:			Среда	:
		Четверг	:			Четверг	:
		Пятница	:			Пятница	:
Суббота	:	Суббота	:				
[184]	4	Воскресенье	:	[188]	8	Воскресенье	:
		Понедельник	:			Понедельник	:
		Вторник	:			Вторник	:
		Среда	:			Среда	:
		Четверг	:			Четверг	:
		Пятница	:			Пятница	:
Суббота	:	Суббота	:				

[190] Время предтревоги при постановке на охрану при отсутствии активности

Заводская установка 001 Раздел Все |_|_|_|_| Допустимые значения 001–255 секунд, 000 - отключение

Таймер отсутствия активности

Ячейка	Раздел		
[191]	1	_ _ _ _	Допустимые значения: 001-255 секунд, 000 для выключения
[192]	2	_ _ _ _	Допустимые значения: 001-255 секунд, 000 для выключения
[193]	3	_ _ _ _	Допустимые значения: 001-255 секунд, 000 для выключения
[194]	4	_ _ _ _	Допустимые значения: 001-255 секунд, 000 для выключения
[195]	5	_ _ _ _	Допустимые значения: 001-255 секунд, 000 для выключения
[196]	6	_ _ _ _	Допустимые значения: 001-255 секунд, 000 для выключения
[197]	7	_ _ _ _	Допустимые значения: 001-255 секунд, 000 для выключения
[198]	8	_ _ _ _	Допустимые значения: 001-255 секунд, 000 для выключения

ПРИМЕЧАНИЕ: Заводская установка [000] для всех разделов

[199] Время предтревоги при автопостановке

Заводская установка 005 |_|_|_|_| Допустимые значения 001–255 секунд

Глава 5: Программирование разделов и зон

[201] Разрешение разделов

Выберите, какие разделы будут использоваться в вашей системе.

Примечание: Раздел 1 не может быть отключен

Заводская установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ON	1	Раздел 1 включен	(не может быть отключен)
OFF	2	Раздел 2 включен	Выключен
OFF	3	Раздел 3 включен	Выключен
OFF	4	Раздел 4 включен	Выключен
OFF	5	Раздел 5 включен	Выключен
OFF	6	Раздел 6 включен	Выключен
OFF	7	Раздел 7 включен	Выключен
OFF	8	Раздел 8 включен	Выключен

[201] Назначение зон разделам

Запрограммируйте, какие из зоны назначены каждому разделу в Ячейках [202] – [265]. Определение типов зон программируется в Ячейках [001] – [004], атрибутов зон – в ячейках [1010]-[164]. Назначение номеров зон пультов производится в Ячейке [020].

ПРИМЕЧАНИЕ: Заводская установка: зоны с 1 по 8 назначены разделу 1. Все остальные зоны не назначены разделам.

ВКЛ = зона назначена разделу, ВЫКЛ = зона не назначена разделу.

Ячейка	Раздел	Зона:							
		01	02	03	04	05	06	07	08
[202]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[203]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[204]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[205]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[206]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[207]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[208]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[209]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[210]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[211]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[212]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[213]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[214]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[215]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[216]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[217]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Назначение зон разделам (продолжение)

Ячейка	Раздел	Зона:							
		01	02	03	04	05	06	07	08
[218]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[219]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[220]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[221]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[222]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[223]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[224]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[225]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ячейка	Раздел	Зона:							
		01	02	03	04	05	06	07	08
[226]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[227]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[228]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[229]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[230]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[231]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[232]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[233]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ячейка	Раздел	Зона:							
		01	02	03	04	05	06	07	08
[234]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[235]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[236]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[237]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[238]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[239]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[240]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[241]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Назначение зон разделам (продолжение)

Ячейка	Раздел	Зона:							
		01	02	03	04	05	06	07	08
[242]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[243]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[244]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[245]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[246]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[247]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[248]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[249]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ячейка	Раздел	Зона:							
		01	02	03	04	05	06	07	08
[250]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[251]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[252]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[253]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[254]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[255]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[256]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[257]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ячейка	Раздел	Зона:							
		01	02	03	04	05	06	07	08
[258]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[259]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[260]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[261]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[262]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[263]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[264]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[265]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Глава 6: Программирование коммутатора

Номера телефонов

Примечание: Для Ячеек [301] – [353] заводские значения установлены [F]

[301] Первый номер телефона (32 цифры)

[302] Второй номер телефона (32 цифры)

[303] Третий номер телефона (32 цифры)

[304] Код отмены функции Call Waiting (6 цифр)

_____ Заводская установка = DB70EF. Не нужные цифры программируйте как "F".

ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется ввести все 6 цифр, чтобы изменения сохранились. Не нужные цифры программируйте как "F".

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании T-Link номера телефонов программируйте СААА.

Пультовые номера

Введите шесть цифр Пультowego номера системы. Формат SIA будет использовать этот номер для всех разделов. Только SIA поддерживает код из 6 цифр. Если последние две цифры не используются, введите FF, контрольная панель будет использовать только первые 4 цифры.

Ячейка Пультовой номер системы

[310] _____

Введите 4 цифры пультowego номера для каждого разрешенного раздела

Ячейка	Раздел	Пультовой номер
[311]	1	_____
[312]	2	_____
[313]	3	_____
[314]	4	_____
[315]	5	_____
[316]	6	_____
[317]	7	_____
[318]	8	_____

Коды сообщений

Коды сообщений о тревоге для зон 01–64

Примечание: Для всех кодов сообщений заводские значения установлены [FF]

Ячейка

[320]	Зона 01	Зона 02	Зона 03	Зона 04	Зона 05	Зона 06	Зона 07	Зона 08
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[321]	Зона 09	Зона 10	Зона 11	Зона 12	Зона 13	Зона 14	Зона 15	Зона 16
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[322]	Зона 17	Зона 18	Зона 19	Зона 20	Зона 21	Зона 22	Зона 23	Зона 24
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[323]	Зона 25	Зона 26	Зона 27	Зона 28	Зона 29	Зона 30	Зона 31	Зона 32
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[322]	Зона 33	Зона 34	Зона 35	Зона 36	Зона 37	Зона 38	Зона 39	Зона 40
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[323]	Зона 41	Зона 42	Зона 43	Зона 44	Зона 45	Зона 46	Зона 47	Зона 48
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[323]	Зона 49	Зона 50	Зона 51	Зона 52	Зона 53	Зона 54	Зона 55	Зона 56
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[323]	Зона 57	Зона 58	Зона 59	Зона 60	Зона 61	Зона 62	Зона 63	Зона 64
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Коды сообщений о восстановлении зон 01–64

Ячейка

[324]	Зона 01	Зона 02	Зона 03	Зона 04	Зона 05	Зона 06	Зона 07	Зона 08
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 09	Зона 10	Зона 11	Зона 12	Зона 13	Зона 14	Зона 15	Зона 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[325]	Зона 17	Зона 18	Зона 19	Зона 20	Зона 21	Зона 22	Зона 23	Зона 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 25	Зона 26	Зона 27	Зона 28	Зона 29	Зона 30	Зона 31	Зона 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[326]	Зона 33	Зона 34	Зона 35	Зона 36	Зона 37	Зона 38	Зона 39	Зона 40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 41	Зона 42	Зона 43	Зона 44	Зона 45	Зона 46	Зона 47	Зона 48
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[327]	Зона 49	Зона 50	Зона 51	Зона 52	Зона 53	Зона 54	Зона 55	Зона 56
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 57	Зона 58	Зона 59	Зона 60	Зона 61	Зона 62	Зона 63	Зона 64
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[328] Дополнительные коды сообщений

- Введен код под принуждением
- Снятие после тревоги
- Недавняя постановка на охрану
- Тревога контроля расширителя зон
- Восстановление контроля расширителя зон
- Тревога связанных зон/Полицейский код
- Тревога не подтверждена
- Тревога отменена

[328] Приоритетные тревоги и восстановления

- Пожарная тревога с пульта
- Дополнительная тревога с пульта
- Тревога Паника с пульта
- Тревога дополнительного входа
- Восстановление пожарной тревоги пульта
- Восстановление дополнительной тревоги пульта
- Восстановление тревоги Паника с пульта
- Восстановление дополнительного входа тревоги

Коды сообщений вмешательства (темпер) зон 01–64

Ячейка

[330]	Зона 01	Зона 02	Зона 03	Зона 04	Зона 05	Зона 06	Зона 07	Зона 08
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 09	Зона 10	Зона 11	Зона 12	Зона 13	Зона 14	Зона 15	Зона 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[331]	Зона 17	Зона 18	Зона 19	Зона 20	Зона 21	Зона 22	Зона 23	Зона 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 25	Зона 26	Зона 27	Зона 28	Зона 29	Зона 30	Зона 31	Зона 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[332]	Зона 33	Зона 34	Зона 35	Зона 36	Зона 37	Зона 38	Зона 39	Зона 40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 41	Зона 42	Зона 43	Зона 44	Зона 45	Зона 46	Зона 47	Зона 48
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[333]	Зона 49	Зона 50	Зона 51	Зона 52	Зона 53	Зона 54	Зона 55	Зона 56
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 57	Зона 58	Зона 59	Зона 60	Зона 61	Зона 62	Зона 63	Зона 64
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Коды сообщений о восстановлении вмешательства, зоны 01–64

Ячейка

[334]	Зона 01	Зона 02	Зона 03	Зона 04	Зона 05	Зона 06	Зона 07	Зона 08
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 09	Зона 10	Зона 11	Зона 12	Зона 13	Зона 14	Зона 15	Зона 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[335]	Зона 17	Зона 18	Зона 19	Зона 20	Зона 21	Зона 22	Зона 23	Зона 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 25	Зона 26	Зона 27	Зона 28	Зона 29	Зона 30	Зона 31	Зона 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[336]	Зона 33	Зона 34	Зона 35	Зона 36	Зона 37	Зона 38	Зона 39	Зона 40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 41	Зона 42	Зона 43	Зона 44	Зона 45	Зона 46	Зона 47	Зона 48
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[337]	Зона 49	Зона 50	Зона 51	Зона 52	Зона 53	Зона 54	Зона 55	Зона 56
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Зона 57	Зона 58	Зона 59	Зона 60	Зона 61	Зона 62	Зона 63	Зона 64
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[338] Дополнительные коды сообщений вмешательства

- Общий темпер системы
- Восстановление общего темпера системы
- Блокировка пульта

Коды сообщений о постановке на охрану, коды доступа 1 – 32

Ячейка

[339]	Код 01	Код 02	Код 03	Код 04	Код 05	Код 06	Код 07	Код 08
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Код 09	Код 10	Код 11	Код 12	Код 13	Код 14	Код 15	Код 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[340]	Код 17	Код 18	Код 19	Код 20	Код 21	Код 22	Код 23	Код 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Код 25	Код 26	Код 27	Код 28	Код 29	Код 30	Код 31	Код 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[341] Дополнительные коды сообщений при постановке на охрану

- Постановка на охрану кодом принуждения 33
- Постановка на охрану кодом принуждения 34
- Постановка на охрану Мастер кодом 40
- Постановка на охрану кодом администратора 41
- Постановка на охрану кодом администратора 42
- Частичная постановка на охрану
- Специальная постановка на охрану
- Подготовка к постановке на охрану

Коды сообщений о снятии с охраны, коды доступа 1 – 32

Ячейка

[342]	Код 01	Код 02	Код 03	Код 04	Код 05	Код 06	Код 07	Код 08
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Код 09	Код 10	Код 11	Код 12	Код 13	Код 14	Код 15	Код 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[343]	Код 17	Код 18	Код 19	Код 20	Код 21	Код 22	Код 23	Код 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Код 25	Код 26	Код 27	Код 28	Код 29	Код 30	Код 31	Код 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[344] Дополнительные коды сообщений при снятии с охраны

- Снятие с охраны кодом принуждения 33
- Снятие с охраны кодом принуждения 34
- Снятие с охраны Мастер кодом 40
- Снятие с охраны кодом администратора 41
- Снятие с охраны кодом администратора 42
- Отмена автопостановки на охрану
- Специальное снятие с охраны

[345] Коды сообщений неисправностей

- Неисправность аккумулятора
- Неисправность сетевого питания
- Неисправность шлейфа сирены
- Неисправность пожарной зоны
- Неисправность дополнительного источника питания
- Неисправность телефонной линии (через LINKS)
- Общая неисправность системы
- Сбой контроля системы

[346] Коды сообщений при восстановлении неисправностей

- Восстановление аккумулятора
- Восстановление сетевого питания
- Восстановление шлейфа сирены
- Восстановление пожарной зоны
- Восстановление дополнительного источника питания
- Восстановление телефонной линии
- Восстановление общей неисправности системы
- Восстановление контроля системы

[347] Дополнительные Коды сообщений обслуживания

- Восстановление связи по номеру телефона №1
- Восстановление связи по номеру телефона №2
- Буфер событий заполнен на 75% с момента последней выгрузки
- Подключение программы DLS
- Отключение программы DLS
- Сбой зоны (короткое замыкание)
- Восстановление сбоя зоны
- Отсутствие активности
- Общее сообщение о разряде батарейки в зоне
- Общее сообщение о восстановлении батарейки в зоне

[348] Коды тестовых сообщений

- Окончание проверки установщика
- Начало проверки установщика
- Периодическая передача теста с неисправностью
- Периодическая передача теста
- Проверка системы пользователем
- Передача теста через LINKS*

* Для отключения системного теста коммуникатора LIKS1000/GSM1000 необходимо ввести код "00".

[349] Коды сообщений о неисправностях PC5700

- Неисправность заземления PC5700
- Восстановление заземления PC5700
- Неисправность телефонной линии №1 PC5700
- Неисправность телефонной линии №2 PC5700
- Неисправность телефонной линии №3 PC5700
- Неисправность телефонной линии №4 PC5700

[350] Формат передачи сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ: Третий телефонный номер имеет тот же формат, что и первый телефонный номер.
Заводская установка

04 1/3 номер телефона
04 2 номер телефона

- 01 20 BPS, 1400 HZ 04 SIA FSK 07 10 BPS, 1400Hz
- 02 20 BPS, 2300 HZ 05 Пейджер 08 10 BPS, 2300Hz
- 03 DTMF CONTACT ID 06 Дозвон до пользователя

Опции направления передачи сообщений

Тревога/Восстановление – Опции направления передачи сообщений

Ячейка	Раздел	Опция:	1		2		3		4		5	6, 7, 8
			1-й номер телефона	2-й номер телефона	1-й номер телефона через LINKS1000	2-й номер телефона через LINKS1000	Альтерн. Коммун.	Для дальнейшего использования				
		Заводская установка	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ			
[351]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[352]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[353]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[354]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[355]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[356]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[357]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[358]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ПРИМЕЧАНИЕ: Резервный канал LINKS использует свой собственный номер телефона

Вмешательство/Восстановление – Опции направления передачи сообщений

Ячейка	Раздел	Опция:	1		2		3		4		5	6, 7, 8
			1-й номер телефона	2-й номер телефона	1-й номер телефона через LINKS1000	2-й номер телефона через LINKS1000	Альтерн. Коммун.	Для дальнейшего использования				
		Заводская установка	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ			
[359]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[360]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[361]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[362]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[363]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[364]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[365]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[366]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ПРИМЕЧАНИЕ: Резервный канал LINKS использует свой собственный номер телефона

Постановка на охрану/Снятие с охраны – Опции направления передачи сообщений

Ячейка	Раздел	Опция:	1	2	3	4	5	6, 7, 8
			1-й номер телефона	2-й номер телефона	1-й номер телефона через LINKS1000	2-й номер телефона через LINKS1000	Альтерн. Коммун.	Для дальнейшего использования
		Заводская установка	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ
[367]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[368]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[369]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[370]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[371]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[372]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[373]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[374]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ПРИМЕЧАНИЕ: Резервный канал LINKS использует свой собственный номер телефона

Обслуживание системы (неисправности и восстановления) – Опции направления передачи сообщений

Ячейка	Опция:	1	2	3	4	5	6, 7, 8
		1-й номер телефона	2-й номер телефона	1-й номер телефона через LINKS1000	2-й номер телефона через LINKS1000	Альтерн. Коммун.	Для дальнейшего использования
	Заводская установка	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ
[375]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ПРИМЕЧАНИЕ: Резервный канал LINKS использует свой собственный номер телефона

Передача системного теста – Опции направления передачи сообщений

Ячейка	Опция:	1	2	3	4	5	6, 7, 8
		1-й номер телефона	2-й номер телефона	1-й номер телефона через LINKS1000	2-й номер телефона через LINKS1000	Альтерн. Коммун.	Для дальнейшего использования
	Заводская установка	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ
[376]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ПРИМЕЧАНИЕ: Резервный канал LINKS использует свой собственный номер телефона

[377] Переменные коммуникатора

Заводская установка

003	<input type="checkbox"/>	Счетчик срабатываний (Тревога/Восстановление)	(001–014 срабатываний, 000 = Отключен)
003	<input type="checkbox"/>	Счетчик срабатываний (Вмешательство/Восстановление)	(001–014 срабатываний, 000 = Отключен)
003	<input type="checkbox"/>	Счетчик срабатываний (Неисправности/Восстановление)	(001–014 срабатываний, 000 = Отключен)
000	<input type="checkbox"/>	Задержка передачи сообщений	(001 – 255 секунд).
030	<input type="checkbox"/>	Задержка передачи сообщения о сбое сети	(001 – 255 минут)
003	<input type="checkbox"/>	Задержка неисправности телефонной линии	(003 – 255 проверок линии)
030	<input type="checkbox"/>	Цикл передачи теста (по проводной линии)	(001 – 255 Минут/Дней)*
030	<input type="checkbox"/>	Цикл передачи теста (LINKS1000/GSM1000)	(001 – 255 Дней)
007	<input type="checkbox"/>	Задержка передачи сообщения о разряде батареи в зоне	(001 – 255 Дней)
030	<input type="checkbox"/>	Задержка передачи сообщения об отсутствии активности	(000 – 255 Дней/Часов)
000	<input type="checkbox"/>	Окно отмены сообщения	(000 – 255 минут)

* Зависит от программирования опции [3] в ячейке [702].

Примечание: Для отключения передачи сообщения о сбое сетевого питания, введите [000]

Примечание: Задержку передачи сообщений нельзя использовать с функцией Downlook.

[378] Время суток передачи теста

Заводская установка

9999 Допустимые значения 0000 – 2359, 9999 для отключения передачи.

Опции коммуникатора

[380] Первый набор Опций коммуникатора

Заводская
установка

Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВКЛ <input type="checkbox"/>	1 Коммуникатор включен	Коммуникатор выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	2 Восстановление после отключения сирены	Восстановление по зонам
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	3 Импульсный набор	Тональный набор DTMF
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	4 Перекл. на имп. набор после 5 попытки	Тональный набор всегда
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	5 3-й номер телефона разрешен	3-й номер телефона запрещен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	6 Набирать поочередно 1-й и 3-й номер	3-й номер как резерв для 1-го
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	7 Звонить по LINKS и телефону	LINKS как резерв для телефона
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	8 Отсутствие активности зон (часы)	Отсутствие активности постановок (дни)

[381] Второй набор опций коммуникатора

Заводская
установка

Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	1 Зуммер при передаче сообщения Снятие поле тревоги	Выключено
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	2 Сирена при передаче сообщения Снятие после тревоги	Выключено
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	3 Запрограммированные коды при SIA	Авто генерация кодов при SIA
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	4 Зуммер при передаче сообщ. о постановке	Выключено
ВКЛ <input type="checkbox"/>	5 Прослушивание по линии 1/3 разрешено (PC5936)	Прослушивание по линии 1/3 запрещено (PC5936)
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	6 Прослушивание по линии 2 разрешено (PC5936)	Прослушивание по линии 2 запрещено (PC5936)
ВКЛ <input type="checkbox"/>	7 Запрограммированные коды при Contact ID	Авто генерация кодов Contact ID
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	8 Местный режим разрешен	Местный режим запрещен

[382] Третий набор опций коммуникатора

Заводская
установка

Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	1 Идентификатор Contact ID при частичной постановке = 5	Идентификатор Contact ID при частичной постановке = 4
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	2 Передача тревог во время проверки установщика разрешена	Передача тревог во время проверки установщика запрещена
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	3 Отмена передачи сообщений разрешена	Отмена передачи сообщений запрещена
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	4 Отмена функции Call Waiting разрешена*	Отмена функции Call Waiting запрещена*
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	5 Интерфейс T-Link разрешен	Интерфейс T-Link запрещен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	6 Задержка передачи о сбое сети в часах	Задержка передачи о сбое сети в минутах
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	7-8 Для дальнейшего использования	

LINKS1000/GSM1000 Преамбулы

[390] Первый телефонный номер LINKS1000/GSM1000 преамбулы

Заводская установка: FFFF (Незначащие цифры программируются как шестнадцатеричное F)

[391] Второй телефонный номер LINKS1000/GSM1000 Преамбулы

Заводская установка: FFFF (Незначащие цифры программируются как шестнадцатеричное F)

[392] Третий телефонный номер LINKS1000/GSM1000 Преамбулы

Заводская установка: FFFF (Незначащие цифры программируются как шестнадцатеричное F)

[393] Специальная преамбула LINKS1000/GSM1000 (для всех номеров телефонов)

Заводская установка: FFFF (Незначащие цифры программируются как шестнадцатеричное F)

- Введите [*][2][*][(HEX B) для набора [*]]
- Введите [*][3][*][(HEX C) для набора [#]]

Глава 7: Опции загрузки

[401] Первый набор опции загрузки

Заводская
установка

ВЫКЛ	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ	1	Автоответчик/двойной звонок включен	Автоответ./двойной звонок выключен
ВКЛ	2	Пользователь может разрешать загрузку	Пользователь не может разрешать загрузку
ВЫКЛ	3	Обратный дозвон включен	Обратный дозвон выключен
ВЫКЛ	4	Инициализация пользователем разрешена	Инициализация пользователем запрещена
ВЫКЛ	5	Автовыгрузка буфера событий разрешена	Автовыгрузка буфера событий запрещена
ВЫКЛ	6-8	Для будущего использования	

[402] Телефонный номер для удаленной загрузки (32 цифры)

[403] Код доступа для удаленной загрузки (32 цифры)

Заводская установка: 5020 _____ Введите 4 шестнадцатеричные цифры.

[404] Идентификационный код Контрольной панели

Заводская установка: 5020 _____ Введите 4 шестнадцатеричные цифры.

[405] Таймер ожидания двойного вызова Автоответчика

Заводская установка: 060 _____ (Допустимые значения 001–255 секунд)

[406] Число звонков перед ответом

Заводская установка: 000 _____ (Допустимые значения 001–255 звонков)

[490] LINKS Преамбула (Телефонный номер для удаленной загрузки)

Заводская установка: FFFF _____ (Все ненужные цифры программируйте F)

[499] Включение PC-Link (Локальная загрузка данных)

Для запуска местной загрузки данных введите [499][Код Установщика][499]

Глава 8: Программирование выходов

Атрибуты программируемых выходов

Вы можете запрограммировать только перечисленные атрибуты для выходов PGM. Все остальные установки игнорируются. Типы программируемых выходов устанавливаются в Ячейках [009], [010] и [011].

Заводская установка атрибутов для запрограммированных типов выходов:

Атрибут:	1	2	3	4	5	2	2	2
ВКЛ ВЫКЛ	Не использ.	Не использ.	Прямой Инверсн.	Таймер Вкл/Выкл	Треб. код Без кода	Не использ.	Не использ.	Не использ.
Тип выхода:								
[01] Охранная и пожарная Тревога			ВКЛ					
[02] Для дальнейшего использования								
[03] Сброс дымовых извещателей			ВКЛ		ВЫКЛ			
[04] 2-х пров. Дым. извещатели			ВКЛ					
[05] Режим охраны			ВКЛ					
[06] Готовность			ВКЛ					
[07] Следует зуммеру пульта			ВКЛ					
[08] Напоминание о задержке			ВКЛ					
[09] Неисправность (свои опции)	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ
[10] Событие (свои опции)	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ
[11] Темпер системы			ВКЛ					
[12] Неиспр. тел. линии при тревоге			ВКЛ					
[13] Сообщение передано			ВКЛ					
[14] Сброс телеф. оборудования			ВКЛ					
[15] Управление через DLS			ВКЛ					
[16] Контроль LINKS			ВКЛ					
[17] Режим охраны «Ушел»			ВКЛ					
[18] Режим охраны «Дома»			ВКЛ					
[19] Вкл. по команде №1			ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ			
[20] Вкл. по команде №2			ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ			
[21] Вкл. по команде №3			ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ			
[22] Вкл. по команде №4			ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ			
[23] 24ч без оповещения			ВКЛ					
[24] 24ч с оповещением			ВКЛ					
[25] Охо. и пож. Тревога с задержкой			ВКЛ					

Атрибут:	1	2	3	4	5	6	7	8
Тип выхода:								
ВКЛ	Треб. обл.	Сбой АС	Сбой тлф.	Сбой связи	Сбой зоны	Темп. Зоны	Разр.бат. з.	Сбой часов
ВЫКЛ	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
[09] Неисправность (зав.уст)	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ
ВКЛ	Охр. трев.	Пож. Трев.	Паника	Мед. Трев.	Контроль	Приоритет	Нападение	След тайм.
ВЫКЛ	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
[10] Событие системы (зав.уст)	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ

Если атрибут 8 для выхода типа [09] включен, то должны быть включены все остальные атрибуты.

Ячейка	PGM №	Тип	1	2	3	4	5	6	7	8
Плата панели										
[501]	1	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ячейка	PGM №	Тип	1	2	3	4	5	6	7	8
Панель и PC5208										
[503]**	3	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]**	4	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Запишите сюда информацию, на основе данных ячеек [009], [010] и [011].

** Эти две ячейки определяют работу выходов контрольной панели PGM3 и PGM4, и двух первых выходов модуля PC5208.

Если вы используете и выходы панели и выходы модуля PC5208, PGM3 будет работать так же, как первый выход PC5208, а PGM4 – как второй выход PC5208.

Ячейка	PGM №	Тип	1	2	3	4	5	6	7	8
PC5208										
[505]	5	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509]	9	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ячейка	PGM №	Тип	1	2	3	4	5	6	7	8
PC5204										
[511]	11	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Запишите сюда информацию, на основе данных ячеек [009], [010] и [011].

Назначение выходов разделам

Ячейка	PGM №	Раздел	1	2	3	4	5	6	7	8
Плата панели										
[551]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[552]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ячейка	PGM №	Раздел	1	2	3	4	5	6	7	8
Панель и PC5208										
[553]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[554]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ячейка	PGM №	Раздел	1	2	3	4	5	6	7	8
PC5208										
[555]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[556]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[557]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[558]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[559]	9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[560]	10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ячейка	PGM №	Раздел*	1	2	3	4	5	6	7	8
PC5204										
[561]	11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[562]	12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[563]	13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[564]	14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Раздел 9: Опции национальной настройки

[700] Подстройка часов

Заводская установка: 60 (Допустимые значения 01 – 99 секунд)

[701] Первый набор национальных опций

Заводская

установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	1	Сеть 50Гц	Сеть 60Гц
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	2	Время по внутреннему кварцу	Время по частоте сети
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	3	Нельзя пост. на охр. при сбое сети или аккумуля.	Можно пост. на охрану при сбое сети или аккумуля.
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	4	Темперы системы требуют код установщика	Темперы системы не требуют код установщика
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	5	Коды 6 цифр	Коды 4 цифры
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	6	Определение сигнала занятости	Нет определения занятости
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	7	Аккумулятор заряжать сильным током	Аккумулятор заряжать стандартным током
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	8	Для будущего использования	

[702] Второй набор международных опций

Заводская

установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	1	Сигнал пауза 33/67 для импульсного набора	Сигнал/пауза 40/60 для импульсного набора
ВКЛ <input type="checkbox"/>	2	Принудительный дозвон включен	Принудительный дозвон выкл.
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	3	Тестовый сигнал по телефону в минутах	Тестовый сигнал по телефону в днях
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	4	Сигнал ответа 1600Гц	Стандартный сигнал ответа
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	5	Идентификационный сигнал включен	Идентификационный сигнал выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	6	Идентификационный сигнал 2100 Гц	Идентификационный сигнал 1300 Гц
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	7	Разрешение загрузки 1 час	Разрешение загрузки 6 часов
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	8	Сирена при неудаче связи на охране	Неисправность при неудаче связи на охране

[702] Задержка между попытками набора номера

Заводская установка: 001 (Допустимые значения 000 – 255 секунд)

Раздел 10: Программирование модулей

[801] PC5400 Модуль интерфейса принтера

За инструкциями по программированию обратитесь к Инструкции по Установке модуля PC5400.

[802] PC59XX Модуль Аудио интерфейса

За инструкциями по программированию обратитесь к Инструкции по Установке модуля PC59XX.

[803] Модуль альтернативного коммуникатора

За инструкциями по программированию обратитесь к Инструкции по Установке модуля LINKS2X50.

[804] Модуль беспроводного расширителя PC5132

За инструкциями по программированию обратитесь к Инструкции по Установке модуля PC5132.

[805] Программирование модуля PC5100

За инструкциями по программированию обратитесь к Инструкции по Установке модуля PC5100.

[806] Программирование модуля PC5108L

За инструкциями по программированию обратитесь к Инструкции по Установке модуля PC5108L.

[851] Программирование модуля T-Link

За инструкциями по программированию обратитесь к Инструкции по установке модуля T-Link.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для разрешения модуля T-Link, требуется включить опцию [5] в ячейке [382].

Раздел 11: Специальные функции установщика

[901] Режим проверки Установщика включен / Режим проверки Установщика выключен

[902] Опрос подключенный модулей

[903] Индикация подключенных модулей

[904] Проверка расположения беспроводных передатчиков

За дополнительной информацией обратитесь к Руководству по Установке модуля PC5132.

- Выберите передатчик (Зоны 01 = 32)
- Нарушите зону или темпер зоны, посмотрите результат
- Нажмите кнопку [#] для отмены

Расположение	LED Пульт	LCD Пульт	Зуммер	Сирена
Хорошее	Горит индикатор 1	“GOOD”	1 сигнал	1 сигнал
Удовлетворительное	Горит индикатор 2	“FAIR”	2 сигнала	2 сигнала
Плохое	Горит индикатор 3	“BAD”	3 сигнала	3 сигнала

[906] Местный тест дистанционного триггера передачи видео информации

Войдите в эту ячейку для инициализации местного теста дистанционного триггера передачи видео информации. Для указания контрольной панели, какой из номеров телефонов использовать и как передать код инициализации триггера, выберите одну из опций:

- [1] Телефонный номер 1, по проводной линии
- [2] Телефонный номер 2, по проводной линии
- [3] Телефонный номер 1, через LINKS1000/GSM1000
- [4] Телефонный номер 2, через LINKS1000/GSM1000

[990] Блокировка Установщика включена

[991] Блокировка Установщика выключена

[993] Сброс альтернативного коммуникатора (LINKS2X50) на заводские установки

[995] Сброс модуля Escort5580 на заводские установки

[996] Сброс модуля PC5132 на заводские установки

[997] Сброс модуля PC5400 на заводские установки

[998] Сброс модуля к PC5936 на заводские установки

[999] Сброс контрольной панели PC5020 на заводские установки

Приложение А: Программирование пультов LCD5500Z вер.3.0 и выше

Далее приводится описание программирования пульта и соответствующие ячейки программирования.

Как войти в режим программирования ЖКИ пульта

Программирование ЖКИ пульта похоже на программирование контрольной панели. Следуйте указаниям по программированию в главе 3:

1. Войдите в режим программирования установщика набором команды [*][8][Код установщика]
2. Нажмите кнопку [*].
3. Введите три цифры номера ячейки программирования.

Программирование названий

Названия зон и другие названия могут быть запрограммированы, чтобы пользователю было проще работать с системой. Для программирования названий:

1. Войдите в режим программирования пульта. Наберите три цифры номера ячейки программируемого названия.
2. Используйте кнопки со стрелками (< >) для перемещения курсора (символ подчеркивания) к программируемому символу.
3. Нажмите кнопку с [1] по [9], соответствующую символу, который вы хотите запрограммировать. При первом нажатии кнопки появится первый символ набора. Каждое следующее нажатие вызывает следующий символ из набора для этой кнопки.

Соответствие символов кнопкам:

[1] – A, B, C, 1	[6] – P, Q, R, 6
[2] – D, E, F, 2	[7] – S, T, U, 7
[3] – G, H, I, 3	[8] – V, W, X, 8
[4] – J, K, L, 4	[9] – Y, Z, 9, 0
[5] – M, N, O, 5	[0] – Пробел

4. Когда на дисплее появится желаемый символ, перейдите с помощью кнопок со стрелками (< >) к следующему символу.
5. По окончании программирования названия, нажмите кнопку [*], выберите «Сохранить» и нажмите [*] еще раз.
6. Продолжите с шага 2 программирование названий.

[001] – [064] Названия зон (14 символов)

Заводская установка: “Zone 1” – “Zone 64”

[065] Название пожарной зоны (14 символов)

Заводская установка: “Fire Zone” | | | | | | | | | | | | | | | |

[066] Сообщение о невозможности постановки на охрану

Заводская установка: “System Has Failed To Arm” | | | | | | | | | | | | | | | |

[067] Сообщение о наличии тревог в памяти

Заводская установка: “Alarm Occurred While Armed < >” | | | | | | | | | | | | | | | |

[070] Первая маска пунктов меню для пользователя

Заводская установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВКЛ <input type="checkbox"/>	1	Пункт меню нажатия кнопки [P] включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	2	Пункт меню исключения зон включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	3	Пункт меню просмотра неисправностей включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	4	Пункт меню просмотра памяти тревог включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	5	Пункт меню управления дверным колокольчиком включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	6	Пункт меню программирования кодов доступа включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	7	Пункт меню функций пользователя включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	8	Пункт меню управления выходами включен	пункт меню выключен

[071] Вторая маска пунктов меню для пользователя

Заводская установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	1	Пункт меню программирования установщика включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	2	Пункт меню постановки на охрану «Дома» включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	3	Пункт меню быстрой постановки на охрану включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	4	Пункт меню постановки на охрану внутренних зон включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	5	Пункт меню однократного выхода включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	6	Пункт меню просмотра буфера событий включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	7	Для дальнейшего использования	
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	8	Пункт меню входа звукового сигнала включен	пункт меню выключен

[072] Третья маска пунктов меню для пользователя

Заводская установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВКЛ <input type="checkbox"/>	1	Пункт меню проверки системы включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	2	Пункт меню установки даты и времени включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	3	Пункт меню включения авто постановки включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	4	Пункт меню установки времени авто постановки включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	5	Пункт меню разрешения загрузки включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	6	Пункт меню управления яркостью включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	7	Пункт меню управления контрастом включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	8	Пункт меню регулировки сигнала зуммера включен	пункт меню выключен

[073] Длительность индикации загруженного сообщения

Заводская установка: 003 (Допустимые значения 000-255, 000 = Неограниченное время индикации. Это число определяет количество раз, которое загруженное сообщение будет появляться после сброса его нажатием любой кнопки).

[074] Опции кнопок

Заводская установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВКЛ <input type="checkbox"/>	1	Кнопка [F] включена	Кнопка [F] выключена
ВКЛ <input type="checkbox"/>	2	Кнопка [A] включена	Кнопка [A] выключена
ВКЛ <input type="checkbox"/>	3	Кнопка [P] включена	Кнопка [P] выключена
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	4-8	Для дальнейшего использования	

[075] Четвертая маска пунктов меню для пользователя

Заводская установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВКЛ <input type="checkbox"/>	1	Пункт меню инициализации загрузки пользователем включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	2	Пункт меню Last Code to Disarm/Arm включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	3	Пункт меню проверки установщика включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	4	Пункт меню Команды №1 управления выходом включен	пункт меню выключен
ВКЛ <input type="checkbox"/>	5	Пункт меню Команды №2 управления выходом включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	6	Пункт меню Команды №3 управления выходом включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	7	Пункт меню Команды №4 управления выходом включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	8	Для дальнейшего использования	

[076] Опции пульта

Заводская установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВКЛ <input type="checkbox"/>	1	Показывать код доступа при программировании	Показывать «X»
ВКЛ <input type="checkbox"/>	2	Показывать время на дисплее пульта	Не показывать время
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	3	Показывать время в режиме 24 часа	Время AM/PM
ВКЛ <input type="checkbox"/>	4	Авто прокрутка памяти тревог включена	Авто прокрутка выключена
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	5	Показывать температуру на дисплее пульта	Не показывать темп.
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	6	Показывать меню опций исключения зон	Не показывать меню
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	7	Для дальнейшего использования	
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	8	Авто прокрутка списка открытых зон включена	Авто прокрутка выключена

[077] Пятая маска пунктов меню для пользователя

Заводская установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	1	Пункт меню управления термостатом включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	2	Пункт меню установки температуры включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	3	Пункт меню Осцирапсу Mode включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	4	Пункт меню режима термостата включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	5	Пункт меню управления вентиляцией включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	6	Пункт меню For Keypad View включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	7-8	Для дальнейшего использования	

[078] Шестая маска пунктов меню для пользователя

Заводская установка	Опция	ВКЛ	ВЫКЛ
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	1	Пункт меню Осцирапсу Auxiliary Mode включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	2	Пункт меню Осцирапсу Mode Day включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	3	Пункт меню Осцирапсу Mode Away включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	4	Пункт меню Осцирапсу Mode Night включен	пункт меню выключен
ВЫКЛ <input type="checkbox"/>	5-8	Для дальнейшего использования	

Названия разделов

Заводская установка: "System" – "Partition 8"

Ячейка	Раздел	Название
[101]	1/System	_____
[102]	2	_____
[103]	3	_____
[104]	4	_____
[105]	5	_____
[106]	6	_____
[107]	7	_____
[108]	8	_____

Названия программируемых выходов

Заводская установка: "Command_O/P_1" – "Command_O/P_4"

Названия программируются для каждого используемого программируемого выхода, как оно будет индцироваться при подключении пульта к каждому из разделов (разделы не используются в панели РС585)

Ячейка	Раздел	Команда управления выходом	Название
[120]	1	1	_____
[121]	1	2	_____
[122]	1	3	_____
[123]	1	4	_____
[124]	2	1	_____
[125]	2	2	_____
[126]	2	3	_____
[127]	2	4	_____
[128]	3	1	_____
[129]	3	2	_____
[130]	3	3	_____
[131]	3	4	_____
[132]	4	1	_____
[133]	4	2	_____
[134]	4	3	_____
[135]	4	4	_____
[136]	5	1	_____
[137]	5	2	_____
[138]	5	3	_____
[139]	5	4	_____
[140]	6	1	_____
[141]	6	2	_____
[142]	6	3	_____
[143]	6	4	_____
[144]	7	1	_____
[145]	7	2	_____
[146]	7	3	_____
[147]	7	4	_____
[148]	8	1	_____
[149]	8	2	_____
[150]	8	3	_____
[151]	8	4	_____

[997] Просмотр версии пульта

[997] Режим глобальной рассылки названий по всем пультам

Все программирование названий делается на одном пульте. Если используется больше чем один пульт с ЖКИ, названия можно разослать по всем пультам и для модуля РС5400. Для рассылки названий:

Шаг 1 – Запрограммируйте полностью один пульт.

Шаг 2 – Проверьте, что все пульты подключены к панели.

Шаг 3 – Войдите в режим программирования пульта, наберите номер ячейки [998] на запрограммированном пульте. Пульт начнет рассылку запрограммированной информации по всем пультам с ЖКИ системы.

Шаг 4 – Когда пульт закончит рассылку, нажмите [#] для выхода.

[999] Сброс программирования пульта на заводские установки

Таблица ASCII символов

032	#	&)	,	/	<	?	^		~	ä	ç	î	ñ	ö	ú
033	!	\$	'	*	-	:	=	@	_	}	°	ä	ë	ï	ô	*
034	"	%	(+	.	;	>]	{	~	á	æ	ì	ø	ù	ü
	035	038	041	044	047	080	083	094	124	127	228	231	238	241	246	253
	036	039	042	045	058	061	064	095	125	176	229	234	239	244	248	254
	037	040	043	046	059	062	093	123	126	225	230	236	240	245	249	255

Приложение А: Программирование пультов LCD5501Z


Есть несколько отличий при программировании клавиатур LCD5501Z. Они будут описаны ниже. Запишите все ваши запрограммированные установки опций в таблицы программирования данной Инструкции.

Программирование пульта

Программирование пульта LCD5501Z подобно программированию всей остальной системы. Для изменения запрограммированных установок выполните следующие операции:

1. Введите [*][8][Код Установщика]
 2. Введите [000] для входа в режим программирования
 3. Введите номер ячейки [6] или [7]
 4. Переключите нужную опцию [1] – [8], нажав соответствующую кнопку
 5. Для завершения программирования нажмите клавишу [#]
- Когда вы программируете ячейку пульта LCD5501Z, на дисплей выводятся номера включенных опций. Для переключения нужной опции нужно нажать соответствующую номеру опции кнопку. При этом состояние опций на дисплее переключится.

Например: если включены опции 1 и 2, то дисплей выглядит следующим образом:



Опции часов

Пульт LCD5501Z выводит текущее время после последнего нажатия любой из кнопок. Для коррекции текущего времени и даты обращайтесь к Инструкции по программированию РС5020. Вы можете изменять формат выводимого времени, переключая опции [1] – [3] в ячейке программирования [6].

ПРИМЕЧАНИЕ: Если время не выводится при включенной опции, то убедитесь, что включена опция Показывать время при открытых зонах.

Индикация тревог на охране

Вы можете отключить вывод тревог на пульте при включенном режиме охраны. Вывод тревог установлен по умолчанию. Для отключения вывода тревог при включенном режиме охраны выключите опцию [5] в ячейке [6]

Опции тревожных кнопок

Вы можете включить или отключить тревожные кнопки Fire, Auxiliary и Panic на любом из пультов. Для более подробной информации обращайтесь к Инструкции по эксплуатации

РС5020. Для отключения любой из тревожных кнопок выключите соответствующие опции [1] – [3] в ячейке [7].

Зуммер при открытии / закрытии зоны

По умолчанию пульты LCD5501Z выдают сигнал зуммера при открытии / закрытии зоны.

Для переключения этих опций в ячейке [6] нужно изменить опции [6] и [7].

[6] Опции пульта LCD5501Z

Заводская Установка	Опция	ВКЛ		ВЫКЛ
ВКЛ	__	1	Индикация времени включена	Индикация времени выключена
ВКЛ	__	2	Индикация времени в режиме AM/PM	Индикация времени в режиме 24 часа
ВЫКЛ	__	3	Приоритет открытых зон над временем	Нет приоритета открытых зон над временем
ВЫКЛ	__	4	Скандинавское подтверждение включено	Скандинавское подтверждение выключено
ВЫКЛ	__	5	Тревоги не индицируются на охране	Тревоги индицируются всегда
ВЫКЛ	__	6	Дверной колокольчик при открывании зон	Колокольчик выключен при открывании зон
ВЫКЛ	__	7	Дверной колокольчик при закрывании зон	Колокольчик выключен при закрывании зон
ВЫКЛ	__	8	Для дальнейшего использования	

[7] Опции тревожных кнопок

Заводская Установка	Опция	ВКЛ		ВЫКЛ
ВКЛ	__	1	Кнопка [F] включена	Кнопка [F] выключена
ВКЛ	__	2	Кнопка [A] включена	Кнопка [A] выключена
ВКЛ	__	3	Кнопка [P] включена	Кнопка [P] выключена
ВЫКЛ	__	4-8	Для дальнейшего использования	

Программирование опций дверного колокольчика

Вы можете запрограммировать пульт LCD5501Z, чтобы он выдавал звуковой сигнал при открывании и закрывании любой из зон.

Есть две части программирования дверного колокольчика для LCD5501Z

- Программирование пульта LCD5501Z, будет ли он давать сигнал при открывании и/или закрывании зон
- Программирование типа сигнала индивидуально для каждой зоны.

Чтобы функция дверного колокольчика работала, вы должны включить атрибут дверного колокольчика для нужных зон. Это делается через программирование панели. См. Инструкцию по программированию РС5020.

Сигналы дверного колокольчика

Вы можете запрограммировать пульт LCD5501Z INT, чтобы он выдавал разные звуковые сигналы для каждой зоны или группы зон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пульт LCD5501Z версии 1.0 поддерживает только зоны с 1 по 32.

Каждый пульт LCD5501Z INT может выдавать один из четырех типов звуковых сигналов при переключении любой из зон:

- 4 коротких сигнала (заводская установка)
- «Бинг – Бинг»
- «Донг – Донг»
- Сигнал тревоги

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы зона активизировала выдачу сигнала колокольчика, для нее должен быть установлен атрибут Дверного колокольчика (в программировании контрольной панели). См. Инструкцию по установке контрольной панели.

Для настройки звука дверного колокольчика:

1. Войдите в режим программирования установщика набором: [*][8][Код Установщика]
2. Наберите [*] для входа в режим программирования звукового сигнала пульта
3. Наберите две цифры номера зоны, для которой вы выбираете звуковой сигнал: [01] – [64]
4. Включите или выключите опции выбора звука, нажимая кнопки [1], [2], [3] и [4]
 - [1] 6 коротких звуковых сигналов (заводская установка)
 - [2] «Бинг – Бинг»
 - [3] «Донг – Донг»
 - [4] Сигнал тревоги

ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте только одну из опций. Если установлено более чем 1 опция, то пульт будет выдавать звуковой сигнал, определенный первой по порядку установленной опцией. Если ни одна из опций не выбрана, то, при открывании и закрывании зоны, звукового сигнала не будет.

5. Для программирования типа звукового сигнала для другой зоны, повторите шаги 3 и 4.
6. Когда вы закончите программировать, нажмите кнопку [#] для выхода из программирования.

Программирование сигнала дверного колокольчика

Зона	Расположение	Опция			
		[1] 4 сигнала (Зав. Уст.)	[2] «Бинг- Бинг»	[3] «Динг- донг»	[4] Звук тревоги
[01]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[02]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[03]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[04]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[05]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[06]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[07]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[08]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[09]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[11]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[12]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[13]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[14]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[15]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[16]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[17]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[18]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[19]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[20]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[21]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[22]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[23]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[24]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[25]	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Зона	Расположение	Опция	[1] 4 сигнала (Зав. Уст.)	[2] «Бинг- Бинг»	[3] «Динг- донг»	[4] Звук тревоги
[26]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[27]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[28]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[29]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[30]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[31]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[32]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[33]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[34]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[35]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[36]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[37]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[38]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[39]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[40]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[41]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[42]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[43]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[44]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[45]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[46]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[47]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[48]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[49]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[50]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[51]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[52]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[53]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[54]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[55]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[56]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[57]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[58]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[59]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[60]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[61]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[62]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[63]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[64]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

